
- **IMPORTANT! PERMANENT ASSEMBLY!** Please read these instructions carefully.
- FR IMPORTANT! ASSEMBLAGE PERMANENT! Lire les instructions attentivement.
- ESP | IMPORTANTE! | MONTAJE PERMANENTE! Leer estas instrucciones detenidamente.
- PIMPORTANTE! MONTAGEM PERMANENTE! Por favor, leia estas instruções cuidadosamente.



- (No Match top rail socket labeled 4 to leg labeled 4.
 - Push to "snap" in place.
- Prendre le logement du plateau supérieur 4 et la patte 4.
 - Appuyer pour emboîter.
- Hacer que corresponda el zócalo del riel superior rotulado con un 4 con la pata rotulada con un 4.
 - Empujar para encajar en su lugar.
- Combine a abertura da parte superior do apoio marcado com o número 4 na perna marcada com o número 4.
 - Pressione para "encaixar" no lugar.

- (10) Match top rail socket labeled 3 to leg labeled 3.
 - Push to "snap" in place.
- Prendre le logement du plateau supérieur 3 et la patte 3.
 - Appuyer pour emboîter.



- Empujar para encajar en su lugar.
- Combine a abertura da parte superior do apoio marcado com o número 3 na perna marcada com o número 3.
 - Pressione para "encaixar" no lugar.

